

KONFIGURATION MIT NEUER CONFIGURATION SOFTWARE

RFID AUS USER LIST ENTFERNEN

1	Sprachauswahl [D]eutsch/ [E]nglisch
2	Reiter [Einzelkonfiguration] auswählen
3	Ladestation einschalten
4	15 Sekunden warten
5	Schaltfläche [Scan] betätigen
6	Schaltfläche [Hinterlegte User List anzeigen] betätigen
7	UID Nummern werden angezeigt von RFID-Karten, die bereits in der User List hinterlegt sind
8	UID Nummer mit der Maus markieren
9	Rückstell- oder Entfernen Taste
10	Schaltfläche [Als neue User List abspeichern] betätigen