eM4 Controller Wallbox



Omschakelen van een eM4 controller of een eM4 groep (controller / extrender(s)) naar "Local-RFID modus"is alleen mogelijk na volledige configuratie via de ABL configuratie app.

- → Hierdoor vordt de eventueel aanwezige backend verbinding uitgeschakeld en is het mogelijk om RFID kaarten rechtstreeks in de eM4 controller in te leren.
- → De toegang tot de User-interface is op verscillende manieren mogelijk, bv via Laptop, tablet of smartphone. Beschrijving hiervoor vanaf pagina 9.

Local RFID Mode – Oberfläche Webadmin

"Operation"

ΛBL

ABL Benutzerob	ΛBL	
Angemeldet als OWNER	Rollenwechsel v	
	Übersicht Produkte Konnektivität Betrieb Wartung Allgemeines Group Über Lizenzen	
Info		- 1
Ladestation		
Seriennummer Ladestation:	10325981	
Seriennummer SBC:	S016961A9	
Chargebox ID:	ABL_10325981	
Software Version:	2.0p9	

ΛBL ABL Benutzeroberfläche Angemeldet als OWNER Rollenwechsel V Übersicht Produkte Konnektivität Betrieb Wartung OCPP-Konfiguration OCPP-Einstellungen Last-Management Local RFID Mode Allgemein Eichrecht Allgemeine Einstellungen **Betriebsmodus** 1 Betriebsmodus: Online - Backend Mode 0 Speichern Verwerfen (2)Online - Backend Mode Online - Backend Mode Local - RFID Mode Local - Free Charging Mode

ΛBL

 Schakel over naar de bedrijfsmodus "Local -RFID-modus

> Als alternatief kan hier ook "gratis opladen" worden geselecteerd (modus Local – Free Charging Mode)

2 Save

ABL Benutzeroberfläche ABL				
Angemeldet als OW	NER	Rollenwechsel V		
	Übersich	nt Produkte Konnektivität Betrieb Wartung		
Allge	mein OCPP-Konfiguration	OCPP-Einstellungen Eichrecht Last-Management	ocal RFID Mode	
Lokaler RFID Modus. Verwaltung der Benutzerliste.				
RFID - UID	Username	Ladepunkte	Aktionen	
Keine Einträge gefunden.				
		2 Hinzufügen einer RFID-Karte	Alle Löschen	
Benutzerliste exportieren:		Exportieren	-	
Benutzerliste importieren:	D	urchsuchen Keine Datei ausgewählt. Importieren		

ΛBL

- Ga naar het tabblad "Local - RFID-mode"
- Klik op "Add RFID-card" en houd de RFID-kaart voor de lezer van de eM4.



ABL Benutzeroberfläche					
Angemeldet als OWNER	Rollenwechsel V				
Übe	rsicht Produkte Konnektivität Betrieb Wartung				
Allgemein OCPP-Konfigura	tion OCPP-Einstellungen Eichrecht Last-Management Local RFID Mod	le			
Lokaler RFID Modus. Verwal	tung der Benutzerliste.				
Die UID 0441943AF85680 der Lehrkarte wurde erfolgreich aktualisiert.					
RFID - UID Username	Ladepunkte	Aktionen			
Keine Einträge gefunden.					
1 1 0441943AF85680 1 Max Mustermann 1 Beispiei. 1, 4, 6, 10 oder Leerzeichen für die Auswahl aller Ladepunkte					
Benutzerliste exportieren: Benutzerliste importieren:	Exportieren Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. Importieren				

ΛBL

- Kaart UID wordt ingelezen en getoond.
- 2 Naam voor de kaart invullen.
- Nummer van het laadpunt waarvoor deze kaart geldig is ingeven.
 - z.B. 1 voor CP 1
 1,2,4 voor CP 1, 2 en 4
 Niets voor alle CP's
- Op V klikken om op te slaan.

ABL Benutzeroberfläche ABL					
Angemeldet als OWNE	ER Ro	llenwechsel ▼			
	Übersicht F	Produkte Konnektivität Betrieb Wartung			
Allgeme	in OCPP-Konfiguration OC	CPP-Einstellungen Eichrecht Last-Management Local RFID Mode			
Lokaler RFID Modus. Verwaltung der Benutzerliste.					
RFID - UID	Username	Ladepunkte	Aktionen		
0441943AF85680	Max Mustermann	1			
043052CA4A6580	Erika Mustermann	2			
Hinzufügen einer RFID-Karte Alle Löschen Benutzerliste importieren: Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. Importieren 2					

Herhaal het proces totdat alle kaarten zijn ingeleerd.

- 1 Lijst met RFID-kaarten kan worden geëxporteerd, bijv. om ze opnieuw in te lezen in een andere wallbox
- 2 Er kan ook een lijst met RFID-kaarten worden geïmporteerd

→ Laadsessies kunnen nu worden vrijgegeven met de bijbehorende kaarten



Ga naar het tabblad "Maintenance" en het tabblad "Systeem"

 "Hard-Reset " aanklikken. Controller start opnieuw

> De functie "Local RFIDmode" is dan klaar voor gebruik.

Toegangsopties voor de User-interface

eM4 Controller



Toegang tot de User interface van de eM4 Controller

Wired via Router



Variant 1:

Aansluiting via Netwerkkabel op een vrije poort van de Router
 → Ga met de browser naar:
 ablseriennummer.local



Variant 2:

• WLAN van de eM4 kiezen - verbinden - Password * invoeren



→ Ga met de browser naar: 10.10.10.200

Variant 3:

• Het IP adres uit de router halen.

sbc4	192.168.1.152
→ Ga met de bro	wser naar het IP-adres.

* WLAN-Password van de eM4 (Bij inbedrijfstellen ingevoerd)

Toegang tot de User interface van de eM4 Controller

Wired via Switch (zonder Router) DHCP door Controller



Variante 1:

Aansluiting via Netwerkkabel op een vrije poort van de Switch
 → Ga met de browser naar:
 ablseriennummer.local



Variante 2:

• WLAN van de eM4 kiezen - verbinden - Password * invoeren



→ Ga met de browser naar: 10.10.10.200

Toegang tot de User interface van de eM4 Controller

Wireless via WLAN-Router



Variant 1:

 Aansluiting via Netwerkkabel direct op de Controller
 → Ga met de browser naar: ablseriennummer.local



Variant 2:

sbc4

• Het IP adres uit de router halen.

192.168.1.152

 \rightarrow Ga met de browser naar het IP-adres.

* WiFi-Passwort des Routers

ΛBL

ABL GmbH · Albert-Büttner-Straße 11 · D-91207 Lauf / Pegnitz T. +49 (0) 9123 188-0 · info@abl.de · www.abl.de · www.ablmobility.de

© ABL GmbH 2024 Diese Präsentation und ihr Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL GmbH.

