# Stroomtrafo's Instellen

ABL Energy Meter



Instellen van de stroomtrafo's voor de ABL Energy meter.

- → Tot 63A kan de ABK Energy Meter direct worden aangesloten, voor de uitleg hiervan zie pagina 3.
- → Uiteraard kan er ook een indirecte meting worden gedaan wanneer de stroomaansluiting 63A of lager is , in dat geval moeten de stappen van pagina 4 t/m 8 worden gevolgd.
- → Stroomaansluitingen boven de 63A kunnen via stroomtrafo's worden gemeten tot een maximum van 1000A, voor de uitleg hiervan zie pagina 4 t/m 8.

De installatiehandleiding van de ABL Energy Meter is hier onder te downloaden <u>Handleiding downloaden</u>

#### ABL Energy Meter – Directe meting



ΛBL

Aansluitschema bij directe meting. Er hoeven geen instellingen in de ABL Energy Meter te worden aangepast.

Directe meting mogelijk tot 63A.

## ABL Energy Meter – Indirecte meting

Aansluitschema bij indirecte meting. Er moeten instellingen in de ABL Energy Meter te worden aangepast.



#### ABL Energy meter – Verbinden

#### 1 . . . 2 P/N: S/N: 100000193 2023-12 77897143 MAC: PW: 00:D0:93:63:58:29 WbC3Fd%o7%9S METER Powersupply input: L1-110/230 V~, 50/60 Hz, Pmax 5 W Measuring circuit: CAT III, max 230/400 V-, 63 A, 50/60 Hz, IP2X ABL GmbH · Albert-Büttner-Straße 11 · D-91207 Lau / Pegnitz MADE IN GERMANY ABL - Technologie, die verbind 🗠 🔧 + × 命 Q abl-energy-meter-77897143.local

## ΛBL

- Verbind de laptop direct met een datakabel met de ABL Energy Meter
- Open uw internet browser en type ABL-Energy-Meter-Seriennummer.local en druk op enter.

Het serienummer vindt u op de meegeleverde sticker

## ABL Energy meter – Inloggen

P/N:

S/N:

MAC:

PW:

#### 100000193 2023-12 BL 77897143 ENERGY 00:D0:93:63:58:29 2 WbC3Fd%o7%9S METER Powersupply input: L1-110/230 V~, 50/60 Hz, Pmax 5 W Measuring circuit: CAT III, max 230/400 V~, 63 A, 50/60 Hz, IP2X ABL GmbH · Albert-Buttner-Straße 11 · D-91207 Lauf / Pegnitz MADE IN GERMA Willkommen auf Ihrem Energy Meter 000 0 0 0 0 Administrator Passwort

(1)

**∧BL** 

- Het login scherm van de 1 ABL Energy Meter opent.
- Type het wachtwoord wat 2 op de sticker staat in. Let op uniek wachtwoord niet kwijt raken.

#### ABL Energy meter – Dashboard



ΛBL

1 Het dashboard opent, klik op Device settings

#### ABL Energy meter – Device settings

					VBL
					Messages English Profile
	System info (i) General system information			~	
	Product name Device type Software version Serial number CPU toware CPU tomporture RAM usage Apps Data Host name IP address MAC address	Energy Meter hv0200 10.0 78002872 1% 45 °C 18 % 45 °C 18 % 3% abl-energy meter 78062872 189.254.136.134 00.05 058.64.72.96			
	Network settings () Network interface configuration			>	
	Email settings ③ Set up the SMTP configuration			>	
1	External current transformer ④ Set ratio for the transformer coil			~	)
	If the device is connected to a current tran Use current transformer	sformer, you can set the transformer ratio here.		SAVE	
Endermal summer		~			



- Ga naar Extenal current transformer
- 2 zet de schakelaar "Use current transformer" op "On"
- Stel de traforverhouding zo in dat deze overeenkomt met de gebruikte stroomtrafo's.
- **4** Klik op opslaan

## ΛBL

ABL GmbH · Albert-Büttner-Straße 11 · D-91207 Lauf / Pegnitz T. +49 (0) 9123 188-0 · info@abl.de · www.abl.de · www.ablmobility.de

© ABL GmbH 2024 Diese Präsentation und ihr Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL GmbH.

